


### MINITER Edelstahl Einbau

Der Edelstahlminiter ist ein normaler Miniters ohne Display. Alle Leistungen des Miniters werden von ihm erfüllt.

Für die Befestigung braucht der Edelstahlminiter drei Bohrungen:



Zum Herausnehmen des Unterteils, drücken Sie bitte mit dem Stahlhebel durch den Kartenschlitz nach unten und ziehen Sie gleichzeitig am Steg des Unterteils.

Die Leuchtdioden:

Links grün - Rechts aus = In Betrieb

Links aus - Rechts rot = Störung

Links grün – Rechts grün = Türe offen nach zugelassener Buchung

Links grün – Rechts rot = Fehlbuchung oder Karte geperrt

Zum Anschalten beachten Sie bitte die beiliegende Einbauanleitung.  
Zuschrauben des Miniters bitte nicht vergessen.